



## 8 Antenna FM Solo su alcuni modelli

Segnale FM al computer  
**FM-antenne** Enkel bij bepaalde modellen  
 FM-sigitaal naar computer




## 9 Collegamento all'alimentazione

Dal computer alla presa elettrica  
 Usare preferibilmente un collegamento con messa a terra o un collegamento con protezione da sovratensioni.  
**Netaansluiting**  
 Computer naar stopcontact  
 Geaarde aansluiting of aansluiting op stroomstootbeveiliging is aanbevolen.



## 10 Modem Solo su alcuni modelli


**Modem** Enkel bij bepaalde modellen



Collegare il cavo del modem al computer.  
 Sluit de modemkabel aan op de computer.

## 11 Accensione

**Aansluiten**



Accendere il monitor, il computer e gli altoparlanti.  
 Schakel de monitor, de computer en het geluidssignaal in.

È possibile che il computer non corrisponda ai modelli illustrati di seguito. La posizione, il tipo e il numero di connettori e dispositivi variano a seconda del modello.

Uw computer ziet er mogelijk anders uit dan de hieronder afgebeelde modellen. De componenten, de locatie van de aansluiting, het type en het nummer verschillen per model.

